

Informace o vysílači IZYMO io s automatickým blokovacím systémem

Obecný návod

- Před připojením a uvedením zařízení do provozu je bezpodmínečně nutné přečíst si následující bezpečnostní pokyny a dodržovat je
- Elektrickou instalaci v místě montáže smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
- Elektrické připojení musí být provedeno tak, aby bylo stále přístupné a bylo možné jej kdykoli vypnout
- Dodržujte návod k vysílači IZYMO značky Somfy
- Postupujte podle schématu elektrického zapojení ECM6100
- Dodržujte veškeré návody k instalaci a k montáži
- Vysílač IZYMO io instalujte pokud možno v interiérech. Pokud je instalace provedena venku, umístěte jej do elektroinstalační krabice do odpovídajících povětrnostních vlivů. Elektrikář musí stanovit třídu ochrany IP v místě instalace
- Pohon PERGOLA se musí nacházet v rádiovém dosahu vysílače IZYMO io
- Vysílač IZYMO io se smí ovládat pouze bezpotenciálově; v případě nutnosti použijte oddělovací relé
- Bezpotenciálová vedení až po vysílač IZYMO io prodlužujte pouze stíněnými kabely a v délce max. 10 m
- Vysílač IZYMO v kombinaci s domácím ovládním programujte pomocí tlačítka «PROG 1» a nastavte na režim «MODE 3»
- Na pohon PERGOLA musí být naučen přídatný snímač větru io
- Doporučuje se na pohon naučit další dálkový ovladač
- Umístěte vysílač IZYMO io tak, aby byl kdykoli přístupný pro potřeby údržby
- Baterie vysílače IZYMO io a snímače větru io je nutné pravidelně kontrolovat a v případě nutnosti včas vyměnit
- Při silném větru či vichřici je nutné zařízení vyřadit z provozu (WWK podle shody CE)