




Montageanleitung: Sonnenschutzfachmann

Temperatursensor: EZ4

(Dokument Nr.994400-1-im- Änderungsstand: 3.01EN*)



*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euromOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

Art.Nr. euromOT: 490041

Funktion:

Der Temperatursensor **EZ4** wird mit +5 VDC vom Steuergerät angesteuert. In Abhängigkeit der Umgebungstemperatur wird am Ausgang „TMP“ ein Wert generiert, welcher an die Steuerung auf die Klemme „Signal“ zurückgelangt.


Plazierung:

Der **EZ4** ist für die Montage im Innenbereich vorgesehen und kann dort beliebig platziert werden. Zu beachten ist, dass der Sensor nicht im Bereich von Stauwärme angebracht wird z.B. oberhalb von Heizungsradiatoren etc., da sonst die Messung der Raum- Temperatur verfälscht wird. Die optimale Montagehöhe beträgt ca. 1.80m ab Boden.


Befestigung:

Der Temperatursensor kann wahlweise mit den vorhandenen Haftstreifen an die Wand geklebt werden, oder auch angeschraubt werden (Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten). Es müssen auch bei einer nachträglichen Montage keine speziellen Einstellungen im ecoLine vorgenommen werden.

Anschluss an Steuerung Typ ecoLine 400 :



Anschluss an Steuerung Typ ecoLine 200 :



Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch



Allfällige Entsorgung gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.